

Introduction

Afin de pouvoir connecter votre borne de recharge à la plateforme Mobiflow, celle-ci doit avoir une connexion avec le serveur Mobiflow. Pour cela, insérez l'URL ci-dessous au bon endroit dans le logiciel de la borne. Pour certaines marques, vous pouvez trouver [ICI](#) comment le faire.

Pour une connexion SIM avec une carte SIM Mobiflow, utilisez l'APN "optimile" et laissez le mot de passe en blanc.



Utilisation des cartes SIM Mobiflow

➔ **wss://proxy.optimile.eu/services/ocppj**

Une fois copié, AUCUN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE

APN: **optimile**

Password: **leave blank**

(laissez en blanc)



Utilisation d'une connexion Internet (LAN ou wifi)

➔ **wss://proxy.optimile.eu/services/ocppj**

Une fois copié, AUCUN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE